IN-COPLECK

무선 이어폰 **인코플렉 설명서**





안녕하세요. 고객님

옥터디오 무선 이어폰 인코플렉을 구매해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 사용 전 설명서의 주의시항과 유지 보수 내용을 잘 숙지해 주시기 바랍니다.

■ 주의 사항

· 제품 사용 시 충전 케이블을 포함한 본체 및 구성품이 모두 있는지 확인해 주세요.

· 제품 충전 시 반드시 제품에 표시된 전인과 일치하는 충전기를 사용하여 충전해 주세요. #주이: 전안과 부환하지 않는 충전기 사용은 고장의 웨이이 됩니다.

· 본 제품은 어린아이가 사용하는 것을 금지한니다.

#주의: 제품 및 포장재를 어린이이 주변에 두는 행의를 금지한니다

· 운전을 하는 상황에서의 사용은 글지한니다

※주의: 사고의 위험이 있습니다.

· 안전을 위해 낮은 음량으로 제품을 사용해 주세요. ***주의:** 장시간 높은 음량으로 들으면 청력에 악영향을 줄 수 있습니다.

· 제품을 임의로 분해하는 행위를 금지하며 이상이 있을 시 옥터디오 고객센터(1522-7778)로 문의주세요.

※주의:제품을 임의로 분해, 수리할 경우 A/S가 불가합니다.

■ 유지 보수

· 제품을 항상 청결하게 유지하여 사용해 주세요. ※주의: 제품이 청결하지 않을 경우 고장의 원인이 됩니다.

제품의 표면은 깨끗하고 부드러운 천으로 닦아주세요.


※주의: 기타 회학용품을 사용학 경우 고장의 원인이 된니다.

제품 구성



제품 명칭 및 스펙

| 1 | 본체 |
|---|-------|
| 2 | LED등 |
| 3 | 멀티 센서 |
| 4 | 마이크 |
| 5 | 충전 단자 |



| 모델명 | P11 | 제조원 | Shenzhen Konstar Electronic Co.,ltd |
|-----------------|--------------------------|----------------|--|
| 제품명 | 인코플렉 | 배터리제조원 | Shenzhen Mitacbattery Technology Co, ltd |
| 전압 | DC 5V-1A | 방송통신기자재 적합등록번호 | R-R-mTi-P11 |
| 블루투스 버전 | 블루투스 5.2 | 안전인증등록번호 | XU101088-18007J |
| 수신거리 | 10m (33ft) | 수입및판매원 | (주)마티인 |
| 음악재생시간/ 통화시간 | 완충 시 최대 6시간 | 브랜드 | 옥터디오(OCTAUDIO) |
| 이어폰 배터리 용량 | 40mAh | 주소 - | 서울특별시 성북구 화랑로 242 동우빌딩 2층 |
| 본체 배터리 용량 | 400mAh | 제조국 | CHINA |
| 본체배터리충전시간 | 약 1.5시간 (무선 충전 시 약 25시간) | 고객센터 | 1522-7778 |

이어폰 장착 방법

·이어팁 3개(S/M/L) 중 원하는 이어팁을 골라 이어폰 유닛에 끼워주세요.



·이어폰 유닛에 쓰여져있는 L/R을 구분하여 귀에 장착한 후 적합한 위치로 조절해 주세요. *참고: L: 왼쪽 (Left)/R: 오른쪽 (Right)



제품 연결 방법

- •스마트폰 혹은 블루투스 디바이스의 블루투스 모드를 켜주세요
- 인코플렉 본체의 뚜껑을 열어 기기와 페어링을 준비해 주세요.
- ·블루투스를 켠 기기 목록에 'In-co pleck'이 뜨면 'In-co pleck'을 눌러 페어링해 주세요.
- · 'in-co pleck'을 누르면 페어링이 완료되며, 본체에서 이어폰 유닛을 꺼내 사용할 수 있습니다. • 페어링 해제를 원할 경우 좌측(L) 또는 우측(R) 멀티 센서를 6초 동안 터치해 주세요.
 - ※참고 : 음성안내를 통하여 페어링 연결 및 해제를 확인할 수 있습니다.

| 페어링 연결 및 해제 | 음성안내 |
|-------------|----------------------|
| 연결 | Connected |
| 연결 해제 | Pairing disconnected |

- ※참고: 연결 해제는 모드 변경이 끝난 후 연결이 해제 됩니다. 'Pairing disconnected' 음성이 나올 때 까지 멀티 센서에서 손을 떼지 말고 6초 동안 터치해 주세요.
- *참고: 좌촉(L) 또는 우촉(R) 각각의 유닛이 따로 연결 및 해제됩니다. 원하시는 유닛의 멀티 센서를 터치하여 연결 및 해제 시켜주세요.



모드 변경 방법

· 본체 뚜껑을 열면 자동으로 전원이 켜집니다.



- •최초 사용 시 노이즈 캔슬링 모드가 기본으로 설정되어있습니다.
- ·좌측(L) 또는 우측(R) 멀티 센서를 3초간 터치하여 노이즈 캔슬링 모드를 OFF할 수 있습니다.
- ·노이즈캔슬링 OFF 모드에서 다시 3초간 터치하면 투명 모드로 전환됩니다.
- **※참고**: 음성안내를 통하여 모드가 변경되는 것을 확인할 수 있습니다.



[3초 터치]

| | 모드 | 음성안내 |
|---|-----------------------|---------------|
| 1 | 노이즈 캔슬링 OFF(Nomal 모드) | ANC OFF |
| 2 | 투명 모드 ON | Ambient sound |
| 3 | 노이즈 캔슬링 ON | ANC ON |

표참고 : 위 순서대로 모드를 반복하여 변경할 수 있으며, 메모리 기능으로 전원을 끄고 다시 사용해도 마지막으로 설정해 놓은 모드로 사용할 수 있습니다.

음악 정지 및 재생

■ 음악 정지

·음악이 재생 중인 상태에서 좌측(L) 또는 우측(R) 멀티 센서를 터치하면 음악이 정지됩니다.

■ 음악 재생

·음악 재생이 정지된 상태에서 좌측(L) 또는 우측(R) 멀티 센서를 터치하면 음악이 재생됩니다.



※참고: 이어폰은 한쪽만으로도 사용이 가능합니다.

다음 곡 / 이전 곡 재생

■ 다음 곡 재생

· 우측(R) 멀티 센서를 두 번 터치하면 다음 곡으로 넘어갑니다.

■ 이전 곡 재생

• 좌측(L) 멀티 센서를 두 번 터치하면 이전 곡으로 돌아갑니다. *참고:음악재생후2초이내에 터치해주세요



[이전곡:두번터치]

[다음곡:두번터치]

※ 시리/빅스비 활성화: 시리 및 빅스비는 좌측(L) 또는 우측(R) 멀티 센서를 세 번 터치하여 활성화할 수 있습니다.

전화 및 전화 거절

· 좌측(L) 또는 우측(R)의 멀티 센서를 한 번 터치하여, 전화를 받거나 끊을 수 있습니다. *참고: 통화중 재생되던 음악은 자동으로 일시 정지되며 통화종료후 다시 재생됩니다.



·좌측(L) 또는 우측(R) 멀티 센서를 2초간 터치하면 전화를 거절 할 수 있습니다.



전원 OFF 방법

■ 본체 전원 OFF

· 이어폰을 본체에 넣으면 전원은 자동으로 꺼집니다.

■ 유닛 전원 OFF

- •이어폰 유닛의 전원을 끄고 싶다면 멀티 센서를 8초간 터치하여 전원을 끌 수 있습니다. *참고: 음성안내 'Power off' 와함께 전원이 꺼집니다.
- 다시 전원을 키고 싶다면 꺼진 상태에서 멀티 센서를 3초간 터치하여 다시 전원을 킬 수 있습니다.
 *참고: 음성안내 'Power on' 과 함께 전원이 켜집니다.

| 페어링 OFF / 전원 OFF 차이점 | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 페어링 OFF | 기기와의 블루투스 연결만 끊는 역할을 합니다. (페어링 OFF ○ / 전원 OFF X) | | |
| OLI NOLOFF | 본체와 유닛이 함께 있지 않을 때 본체에 넣지 않고도 유닛의 전원을 완전히 끌 수 있습니다. | | |
| 유닛 전원 OFF | (페어링 OFF ㅇ / 전원 OFF ㅇ) | | |

- ※참고: 전원 OFF는 페어링 OFF로 블루투스 연결이 끊어진 후 전원이 OFF됩니다. 'Power off' 음성이 나올 때 까지 멀티 센서에서 손을 떼지 말고 8초 동안 터치해 주세요.
- ※참고: 좌측(L) 또는 우측(R) 각각의 유닛이 따로 전원 연결 및 전원 해제됩니다. 원하시는 유닛의 멀티 센서를 터치하여 전원 연결 및 전원 해제 시켜주세요.

충전 방법

■ 이어폰 충전

- 이어폰의 배터리가 부족하면 'Low battery please charge' 라는 음성안내가 나옵니다.
- •이때 이어폰을 본체에 넣어 주세요.
- · 이어폰을 넣을 때 LED등이 깜빡거리면 이어폰이 본체 충전 단자에 연결된 것임을 의미합니다.
- •이어폰을 넣은 뒤 뚜껑을 닫으면 자동으로 충전 됩니다.



충전 방법

▣ 본체 충전

- · 뚜껑 오픈 시 LED등에 초록색 불이 들어오지 않으면 배터리가 없어 충전이 필요하다는 뜻 입니다.
- · C-Type 충전 케이블을 충전기 또는 PC에 연결해 충전해 주세요.
- 빨간색 LED등으로 바뀌면 정상적으로 충전이 시작되며 충전이 완료되면 초록색 LED등으로 바뀝니다.



OCTAUDIO

 모
 델
 명 : 인코플렉

 제
 조
 국 : CHINA

 수입원 / 판매원 : (주) 마티인

소 : 서울특별시 성북구 회랑로 242 동우빌딩 2층

고 객 센 터: 1522-7778